かんたんセットアップガイド

LAN-W300N/RU2







無線アダプタをWindowsマシンでご使用になる場合は、 このマニュアルをお読みになる必要はありません。 「かんたんセットアップガイド 琴入編」に、Windowsマシンに

Tがんにんビットアッフカイト 響入着」に、Windowsマシンに 無線アダプタをセットするための説明が含まれています。

Mac で ご使用になる場合 の作業手順 ①無線ルータを設置する 「かんたんセットアップガイド 導入編」の STEP1とSTEP2をお読みになり、 無線ルータの接続を完了しておきます。

②無線アダプタをパソコンにセットし、無線ルータに接続する

このマニュアルのSTEP1~4をお読みになり、セットモデル"LAN-W300N/RU2"に 付属の無線アダプタ"LAN-W300N/U2"を取り付けたMacから、無線LANを使って 無線ルータに接続し、そのあとインターネットに接続できるようにします。



STEP 2

無線アダプタをパソコン に取り付けましょう

トに取り付けると、自動的に無線アダプタのユーティリティが起動します。



2 自動的に「USB無線LANユーティリティ」が起動します。



		AP	ξ			
SSID	BSSID	Signal	チャンネ	歸証	暗号化	ネットーワークタイ

 USB無線LANユーティリティ が起動しない場合は、アプリ ケーションフォルダ内にある 「USBWirelessUtility」をダ ブルクリックします。

LAN-W300N/RU2 かんたんセットアップガイド [Mac用アダプタ設定編] 2010年7月29日 第2版 ロジテック株式会社 ©2010 Logitec Corporation. All rights reserved.

K [STEP3]へ進みます。



STEP

インターネットに接続しましょう

インターネットへ接続する手順については、「かんたんセットアップガイド 福定編 FAQ」の P2「Macから接続する手順」にある「②インターネットへの接続」をお読みください。 インターネットに接続できれば、すべての作業は完了です。 無線ルータとの接続 作業が完了したら、 インターネットに 接続します。



"LAN-W300N/RU2"付属無線アダプタ基本仕様

各部の名称とはたらき



おもな仕様とセキュリティ設定

■おもな仕様

インターフェイス	USB2.0/1.1		
規格	IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / ARIB STD-T66		
周波数帯域	2.412~2.472GHz(中心周波数)		
チャンネル	1~13ch		
伝送方式	11n:MIMO-OFDM方式、11g:OFDM方式、11b:DS-SS方式		
データ転送速度(理論値)	11n:最大300Mbps (受信)、最大150Mbps (送信)		
	11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps		
アクセス方式	インフラストラクチャ / アドホック		
アンテナ方式	送信1本、受信2本		
送信出力	10mW/MHz以下		
セキュリティ	WEP(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)		
環境条件	温度: 0~40℃、湿度: 20~80%(結露なきこと)		
設定方式	WPS (ボタン搭載)※ソフトウェアでも設定可能		
消費電力(定格)	160mA		
外形寸法	幅 19.5×奥行 56.0×高さ 10.0mm(突起物含まず)		
質量	約 10g		



番号	名称	はたらき
1	保護キャップ	未使用時にUSB コネクタを保護する キャップです。
2	USB コネクタ	パソコンの USB ポートに接続します。
3	Link/Activity ランプ(緑色)	点灯: 本製品の電波出力がオフの状態です。 点滅: 無線 AP または無線ルータとリンク しています。 消灯: 無線 AP または無線ルータとリンク できていません。
4	WPS 設定ボタン	WPS 機能を実行するときに押します。

●対応機種:以下の OS に対応した Windows マシンまたは Intel CPU を搭載する Mac

Windows 7(64/32bit)、Windows Vista(SP2 以降: 32bit)、Windows XP(SP3 以降)、 Mac OS 10.6/10.5/10.4 ※

※ Mac は、Intel 製 CPU 搭載機に限ります。

ソフトウェア AP モードへの対応に関する最新情報は、ロジテックホームページをご覧ください。