LWN-BF16U V01

各部の名称と機能



LWN-BF16U



付属品の確認

USB 指紋認証ユニット(カバー付き)	1台
USB 延長ケーブル(シリーズ A:オス - メス)	1枚
ユーティリティ CD-ROM	1枚
ユーザーズマニュアル	本書
保証書 / ユーザー登録カード	1枚

製品のご紹介

本製品は、製品内に最大11ユーザー(マスター3、ゲスト8)の指紋 を登録可能なUSB 指紋認証ユニットです。登録したユーザーの指紋は、 弊社製アクセスポイントで、弊社製無線LANカード(LWN-A54CBS)の スマート認証を許可するために使用します()。登録した指紋情報は 本製品内部で処理され、弊社製アクセスポイントやパソコン上に指紋情 報が流出することはありませんので安心です。

この場合、弊社製アクセスポイントは「指紋認証(BIO)モード」に設定してお く必要があります。

また、弊社製アクセスポイントの認証モードを手動設定にしていると きに、設定値(SSID、暗号キー、MACアドレス)を簡単に設定・交換 できる簡易認証ソフト「Logitec Connection Helper」が付属しています ので、他社製無線 LAN カードの通信設定も簡単に行なえます。

使用環境について

本製品は、弊社製アクセスポイント(LWN-A54APS)と通信可能な以下の 環境で使用することができます。

対応パソコン

各社 DOS/V パソコン 日本電気株式会社 PC98-NX シリーズ

いずれの場合も USB ポートを搭載していること

対応OS

Winodws XP Home Edition/Professional Windows 98 Second Edition

Windows Me Windows 2000 Professional



本製品へのデータの書き込みを禁止/許可を 切り替えます。書き込みを禁止にすると、指 紋の登録も行えなくなります。

ご使用方法について

指紋認証に使用する場合

はじめに、使用するパソコンへ付属のCD-ROMよりドライバ とUSB指紋認証ユーティリティをインストールしてください。 ドライバとユーティリティソフトウェアは同時にインストールされます。 (次の「接続とインストールについて」をご参照ください。)

インストールが終了したら、はじめに弊社製アクセスポイン

ト(LWN-A54APS)に接続し、マスターの指紋を登録します。 マスターの指紋は、本製品をアクセスポイントに接続し、クライアン トパソコンから弊社製アクセスポイント(LWN-A54APS)の設定画面 を起動して登録します。

必要に応じて、その他のユーザーの登録や、子キーの作成を 行ないます。

その他のユーザーは本製品をパソコンに接続して USB 指紋認証ユー ティリティを起動して登録します。

複数のUSB指紋認証ユニットをご使用になる場合、アクセスポイント 経由で指紋を登録したユニットがマスターキーとなり、それ以外のユ ニットは子キーとなります。子キーの作成や子キー内のユーザー登録 も、USB 指紋認証ユーティリティ上で行ないます。

USB指紋認証ユーティリティの使用方法および、指紋認 証時の使い方については付属CD-ROM内の「指紋認証ユ ニットユーティリティガイド」をご参照ください。

登録された指紋は、アクセスポイント(LWN-A54APS)を 指紋認証(BIO)モードに設定しているときに、無線LANカー ド(LWN-A54CBS)のスマート認証を許可するために使用 します。

登録した指紋情報は、弊社製アクセスポイント(LWN-A54APS)にて 指紋認証に使用できるようになります。

簡易認証に使用する場合

簡易認証に使用するソフトウェア「Logitec Connection Helper」はあらか じめ USB 指紋認証ユニット内にインストールされています。簡易認証での 使用方法については「指紋認証ユニット ユーティリティガイド」をご参照 ください。

接続とインストールについて

本製品をパソコンに接続する前に、以下の手順でドライバおよびソフト ウェアをインストールしてください。

パソコンの電源を ON にして、Windows のシステムを起動してください。 (Windows XP、2000 をご使用の場合は、管理者権限のあるユーザー(例 えば「コンピュータの管理者」や「Administrator」など)としてログオン しておいてください)

付属のユーティリティ CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしてください。 自動的にセットアップランチャーが起 動して、右図の画面が表示されます。 USB 指紋認証ユニットユーティリ ティのアイコンをクリックして選択状 態にして、「セットアップの起動」ボタ ンをクリックしてください。



インストールウィザードが起動します。この後は画面の指示に従い、イン ストールを進めてください。

インストール後に本製品をパソコンの USB ポートに接続すると自動的に 認識され、マイコンピュータ上に以下のような「リムーバブルディスク」 (WindowsXPでは「指紋認証」)のアイコンで登録されます。





Windows XP の場合

Windows Me, 2000, 98 Second Editionの場合

指のおき方について

指紋認証は指の分枝点(指紋の筋が分岐する場所)を識別して行いま すので、認証・登録を行う際は、指がセンサー面全体にかかるようにお いて、なるべく多くの分枝点の情報が識別されるようにしてください。





、 左右各15°以内 指を置く角度はセンサー面



の中心点を基準に左右15。 以内としてください。

指は水平にセンサー面全体で認識されるように置いてください。

うまく認証されない場合、以下のことを試してみてください。

- ・指に汚れがある場合は、手を洗ってから、乾いたタオルでふいて置 いてみる。
- ・センサー面の汚れをふき取ってみる。

指紋情報は本製品内部で処理されます。パソコン上などに指紋情報が流 出することはありませんので安心です。

ソフトウェアの起動と注意事項

「USB 指紋認証ユーティリティ」および、「Logitec Connection Helper」は 本製品をパソコンに接続しただけでは使用できません。それぞれのソフト ウェアは以下の様に設定を行なってから起動してください。

「USB 指紋認証ユーティリティ」

弊社製アクセスポイント(LWN-A54APS)の設定画面より「USB指紋認証ユニット管 理」を選択し、画面内でUSB指紋認証ユニットおよびマスター指紋の登録をしてくださ い。このとき、画面内で USB 指紋認証ユニットを接続するメッセージが表示された ら、本製品を接続してください。

本製品をパソコンに接続し、「スタート」 - 「プログラム」 (Windows XPの場合はすべてのプログラム) -「Logitec」-「USB 指紋認証ユニット」-「USB指紋認証ユーティリティ」と選択する USB指紋認証 か、インストール時にデスクトップに作成された右のショート ユーティリティ カットアイコンをダブルクリックします。

右のメッセージが表示されたら、登録した指を本製品 のセンサー面に載せ「OK」ボタンをクリックしてくだ さい

正しく認識されると、「認証されました」と表示 されるので、「OK」ボタンをクリックしてくだ さい。

USB指紋認証ユーティリティが起動します。

USB 指紋認証ユーティリティの使用方法 および、指紋認証時の使い方については付 属 CD-ROM 内の「指紋認証ユニット ユー ティリティガイド」をご参照ください。

^r Logitec Connection Helper

弊社製アクセスポイント(LWN-A54APS)の設定画面より「ユーザー管理」を選択し、 画面内の「他社製無線 LAN クライアントのサポート」欄で「USB メモリへ出力」ボ タンを押し、アクセスポイントの設定情報を本製品に登録してください。このとき、 画面内でUSB指紋認証ユニットを接続するメッセージが表示されたら、本製品を接続 してください。

本製品をパソコンに接続し、マイコンピュータ上から本製品の アイコン(リムーバブルディスク)をダブルクリックして開 き、一覧の中から右のような「stauty.exe」とファイル名がつ いたアイコンをダブルクリックしてください。











ロジテック製筆線APと他社製筆線IANカード間で IEEE 802.11 方式による通信を行うためのツールです

自動選択

AES128bit

16诫戦

インフラストラクチャ

802.11a (5.2GHz 54Mbps)

C 802.11b(11Mbos)

☑ 暗号化牛一16谁数入7

ユーザー登録

AP設定情報 >

無線モード

通信規格

チャンネル

暗号化方式

+一入力方式:

デフォルトキー:

通信規格

SSID設定

暗号化牛一設定

半角英数字のみ16文字まで入力できます)―

フーザータ



マスターの指をセンサーに載せてください

記憶領域について

本製品内には、データの読み書きが可能な領域(約16MB)と直接データを操作でき ない領域(32KB)が存在します。

直接データを操作できない領域には、USB指紋認証ユーティリティの設定画面で登録す る指紋情報を含むユーザー情報や、ユーティリティの起動方法などが記録されています。

データの読み書きが可能な領域は、本製品をパソコンに接続すると「マイコンピュー タ」上から「リムーバブルディスク」として認識される領域のことです。

ここにはあらかじめ、「Logitec Connection Helper」の実行ファイルおよび構成ファイルがインス トールされています。「Logitec Connection Helper」を使用して他社製無線LANカードの簡易認証 を行なう場合は、以下のファイルを削除しないようにしてください。「Logitec Connection Helper」 が起動できなくなります。

ファイル名	説明
stauty.exe	実行ファイル
autorun.inf	セットアップ情報ファイル
getmac.exe	exe ファイル
rtl60.bpl	BPLファイル
usb.ico	アイコン
vcl60.bpl	BPLファイル

stauty.exe以外は、隠しファイルとして設定されていますので、ご使用のパソコン の設定によっっては、これらのファイルを直接確認することはできません。

フォーマット(初期化)について

本製品は、どの部分をフォーマット(初期化)するかにより、方法が異なります。

直接データを操作できない領域を初期化する場合

「USB 指紋認証ユーティリティ」を起動し、「バージョン情報」 タブ内の「デバイス初 期化」ボタンをクリックして行ないます。

この操作を行なうと、USB指紋認証ユニット内に登録していた指紋情報を含むUSB指 紋認証ユーティリティの設定情報はすべて消去されますので、ご注意ください。

データの読み書きが可能な領域をフォーマットする場合

この領域のフォーマットはマイコンコンピュータ上で本製品のアイコンを右クリック し、表示されるメニューから「フォーマット」を選択して表示されるフォーマットウィ ンドウから実行することができます。詳しい使用方法についてはWindowsのヘルプをご 参照ください。

一般領域をフォーマットした場合は、領域内のすべてのデータが消去されます。この 場合、本製品出荷時に一般領域内にインストールされている「Logitec Connection Helper」 実行ファイルを含むすべての構成ファイルも消去され、以後、再インストールしなけれ ば使用できなくなるのでご注意ください。

すべての領域をフォーマット(初期化)する場合

すべての領域をフォーマット(初期化)する場合は、弊社製アクセスポイントの設定 画面から「USB 指紋認証ユニット管理」画面内の「マスタ指紋の登録」欄の「初期化」 ボタンを押します.

この操作を行なうと、USB指紋認証ユニット内に登録していた指紋情報を含むUSB指 紋認証ユーティリティの設定情報、「Logitec Connection Helper」の実行ファイルを含む すべての構成ファイル、本製品に保存していたその他すべてデータは消去されますので、 ご注意ください。

補足事項

USB 延長ケーブルについて

ご使用のパソコンのUSBポートが背面など使いにくい場所にある場合は、付属のUSB 延長ケーブルをご使用ください。

本製品が壊れた場合

何らかの理由で、登録した指紋が認識されずUSB指紋認証ユーティリティが起動しな くなったり、弊社製アクセスポイント(LWN-A54APS)で指紋認証ができなくなった場 合は、アクセスポイントの設定画面の「USB指紋認証ユニット管理」画面内の「USB指 紋認証の登録」欄の「初期化」ボタンを押しても初期化を行ない、ユーザーの登録をや り直してください。指紋の登録ができない場合や、本製品を接続しても認識されない場 合は、弊社テクニカルサポートへご連絡いただくか、修理をご依頼ください。(本製品が 使用できない間も通信を行いたい場合は、スマートモード、または手動設定にてLWN-A54APSをご使用ください。ただし、その場合は指紋認証によるセキュリティ機能はあ りませんので、運用には十分ご注意ください。)

「Logitec Connection Helper」の再インストール

何らかの理由で、「Logitec Connection Helper」の実行ファイルや構成ファ イルしてしまった場合、以下の手順で再インストールが可能です。

本製品をパソコンに接続し、「スタート」-「プログラム」(Windows XP では「すべてのプログラム」) - 「Logitec」 - 「USB 指紋認証ユニッ ト」 - 「Connection Helper Installer」と選択してください。

この項目を選択

🛅 Logitec	•	💼 USB指紋認証コ	liyh 🔸	🤣 Connection Helper Installer
	•	🛅 無線LANユーテ	イリティ →	🔊 USB指紋認証ユーティリティ
1				
右の画面が表示さ	n±'	す。本製品の	💝 Logitec Gr	onnection Helper Installer Ver. 1.00



クリック

インストールが実行され、終了す ると、右のメッセージが表示され ます。「OK」ボタンをクリックして ください。 クリック



以上で再インストール完了です。

本製品の取り外しについて

本製品を取り外す場合は、タスクトレイ上の取り外しアイコン(たは 🛃)をクリックして表示される項目をクリックして取り外しを行 なってください。

Windows 98 Second Edition ではこの作業は必要ありません。本製品 ヘアクセス終了後、しばらくして電源表示ランプが点滅していないこ とを確認してから取り外しを行なってください。

この項目をクリック

USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E) を安全に取り外します

このアイコンをクリック

表示されるメッセージは使用 OS により以下のようになります。

```
Windows XP の場合
```

・USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ(E:)を安全に取り外します Windows Me の場合

・USB ディスク - ドライブ (E:)の停止

Windows 2000 の場合

・USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ(E:)を停止します

いずれの場合も(E:)はドライブ名ですので、環境により異なります。

本製品を取り外してもよいことを示すメッセージが表示されたら、取 り外し可能となります。

使用上の注意

・静電気にご注意ください。本製品のセンサー面は、非常に静電気に弱いので、この部 分に触れるときは、体や衣服に帯電している静電気を事前に逃がしておいてください。

- ・センサー面を強い衝撃にさらさないようご注意ください。衝撃により本製品が故障す る場合があります。
- ・本製品を長時間パソコンまたはアクセスポイントに接続したまま放置しないでくださ い。センサー面の温度が上昇し、そのままの状態で指を乗せると火傷をする恐れがあ ります。
- ・ご使用にならないときや持ち運びの際は専用のカバーを装着してセンサー面を保護し てください。
- ・センサー面を傷つけたり、汚さないでください。故障や読み取り性能の低下の原因と なります。
- ・センサー面や接続端子が汚れたときは、繊維の細かいクリーニングクロスなど良く乾 いたやわらかい布で軽くふき取ってください。

・指先が湿っている場合、指紋をうまく認識できない場合があります。この場合、乾い た布などで指先を拭いてから指紋認証を行ってください。

 ・定期的に指紋のデータを再登録してください。指紋の状態は時と共に変化する場合が あります。数カ月おきに、最新の状態の指紋に再登録しなおすことをお進めします。

- ・アクセスポイント経由で登録したマスター指紋を再登録する場合は、いったん初期化 を行なう必要があります。その場合、ユニット内のすべての情報が消去されますので、 マスター指紋の再登録後は、その他のユーザーの再登録も行なってください。また、 初期化実行時に「Logitec Connection Helper」も消去されますので、「Logitec Connection Helper」を使用する場合は再インストールが必要になります。
- ・ご使用の上で分からないことがある場合、弊社ホームページをご参照いただくか、弊 社テクニカルサポートまでご連絡ください。

弊社ホームページアドレス:http://www.logitec.co.jp/

テクニカルサポートの連絡先は本書末尾をご参照ください。

安全上のご注意

本製品を正しく安全に使用するために

・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必 ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。 ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。



分解/改造しないでください。 故障、火災、感電の原因となります。分解の必要が発生した場合は、販 売店にご相談ください。

水気の多い場所での使用 / 保管は行わないでください。 本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、長時間直 射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。



その他:こんなことにも注意してください。

・本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。

・静電気の発生しやすい場所、高温 / 多湿の場所、長時間直射日光にあたる場所での使用 / 保管は避 けてください。

・温度 / 湿度が急激に変化すると、内部結露により誤動作する場合があります。 気温の低いところから 高いところに移動した場合は、しばらく放置して周囲の気温と同程度になってからご使用ください。

 ・本製品が汚れた場合は、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジン やシンナーを使用すると変形 / 変色の原因となります。

・本製品をパソコンのUSBコネクタに設置すると突起した形になります。子供の目の高さにコネクタ がある場合や、周囲で子供が遊んでいる場合など、事故の危険性がある場合は付属の延長ケーブル をご使用ください。

ハードウェア什様

機種名			LWN- BF16U		
インターフェース			USB 1.1		
データ転送速度 *1			12Mbps (USB 1.1 Full-Speed)		
コネクタ形状			USB シリーズ A		
記憶容量			約16 MB *2		
環境条件 – *3	動作時	温度	0 ~ 20		
		相対湿度	20 % ~ 80 %		
		温度	- 20 ~ 80		
	Ĵ	/ 休日时	0 休官时	/ 休日时	相対湿度
消費	消費電流 5 V 動作時		100 mA (Max)		
外形寸法 (幅 × 高さ × 奥行き)			62×26×11 mm *4		
質量			約 15 g		

*1 理論値

*2 フラッシュメモリーの仕様により、値が数十~数百KB少なくなります。

*3 ただし結露なきこと

*4 本体のみ。突起部、カバーを除く

指紋認証率

本人拒否率

他人受け入れ率 5%(理論値)

*本人拒否率と他人受け入れ率は相反関係にあります(一般的に他人受け入れ率が低く なれば、本人拒否率が高くなります)。

5%(理論値)

前提条件

指にほこりや汚れがついていないこと。

登録したときの指の角度を0°として、認証の際の指の置き方が、左右15°以上傾かな いこと。