




先に別紙 **A** 「セットアップガイド」からお読みください

PSP、ゲーム、およびXLink Kaiに関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサポートいたしかねます。



■セットアップの流れ



■本製品に付属のマニュアルについて



はじめにお読みください
セットアップを始める前に知
ておいていただきたいこと
を説明しています。



A セットアップガイド
セットアップをはじめるとき
は、このマニュアルから読み
ます。



B PSP & XLink Kai
設定ガイド
このマニュアルです。本製品
を取り付けたパソコンから
PSPによる対戦ゲームが楽
しめるようにします。

Windows・Mac共通の作業

STEP 3

XLink Kaiのユーザ登録をしましょう

WindowsまたはMacでXLink Kaiを使用するために、ユーザ登録をします。



1 XLink Kaiの公式ホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk>)にアクセスします。

●Windowsの場合

メニュー画面の[XLink Kaiユーザ登録]をクリックすることで、アクセスすることもできます。



●Macの場合


CD-ROMの「Mac」フォルダにある書類「XLink Kaiのユーザ登録へ」をダブルクリックすることで、アクセスすることもできます。



2 トップページの上にある[SIGN UP]をクリックします。



3 オレンジの*マークが付いた項目は、必ず入力しなければならない項目です。下記の説明を参考に必要事項を入力します。



設定項目をスクロールさせる場合は、このバーを動かします。


●以下の項目は、すべて入力が必要です。

XTag (Username)	XLink Kaiを利用するとき使うユーザー名を入力します。
Password	XLink Kaiにログインするときに必要なパスワードを設定します。
Confirm Password	もう一度、パスワードを入力します。
Email Address	あなたのEメールアドレスを入力します。一部のフリーメールを使用した場合、正常に登録できないことがあります。
Location	お住まいの国名です。「Japan」を選択します。
Age	ご自分の年齢を指定します。
Upload Bandwidth (kbps)	インターネットの上りの回線速度を指定します。分からない場合は、もっとも近いと思われる数字を指定します。

4 すべての設定が完了すれば、[Submit]をクリックします。



5 [OK]をクリックします。



※画面はWindows XPの画面例です。

●登録したメールアドレスに登録完了メールが届きます。

6 届いたメールに記載されたアドレスをクリックします。



●アドレスをクリックしてもページにジャンプしない場合は、Webブラウザの[アドレス]に入力して画面を表示してください。

7 アクセスしたページに「Congratulations (登録したX-Tag名)」と表示されれば、登録は完了です。ブラウザを閉じて「STEP4」へ進みます。

STEP 4

XLink Kaiをインストールしましょう



XLink Kaiのプログラムをインストールします。

収録されているプログラムのバージョンは「7.4.18」です。最新バージョンはXLink Kaiのホームページ(<http://www.teamxlink.co.uk>)からダウンロードしてください。

Windowsマシンの場合

- 1 CD-ROMのメニュー画面にある[XLink Kaiのインストール(Windows用)]をクリックします。




- 2 [OK]をクリックします。



- 3 [Next]をクリックします。



- 4 [I accept the terms in the License Agreement]をチェック(☑)し、[Next]をクリックします。



- 5 [Next]をクリックします。



• 通常はインストール先を変更する必要はありません。

- 6 [Install]をクリックします。



! Windows Vistaの場合
(ユーザーアカウント制御)画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

- 7 [Finish]をクリックします。



- 8 これでXLink Kaiのインストールは完了です。「STEP5」へ進みます。

Macの場合

- 1 CD-ROMの「Mac」フォルダにある[kaiEngine-xxx]をダブルクリックします。



※ファイル名は、ダウンロードした時期などにより異なります。


- 2 [続ける]をクリックします。



- 3 [続ける]をクリックします。




- 4 [同意する]をクリックします。



- 5 インストール先を選択し、[続ける]をクリックします。



- 6 [インストール]をクリックします。



! 「名前」と「パスワード」の入力画面が表示された場合
現在ログイン中のMac OSのアカウントの名前とパスワードを入力します。



- 7 [閉じる]をクリックします。




- 8 これでXLink Kaiのインストールは完了です。「STEP5」へ進みます。


コラム XLink KaiのKaiTagとパスワードを登録する

[XLink Kai設定ツール]に、ユーザー名(XTag)とパスワードを登録しておくことで、次回XLink Kaiに接続したときに、XTagとパスワードの入力操作をせずに、ログインできるようになります。以下の手順で設定してください。

- 1 XLink Kaiのログイン画面が表示されたときに、[XLink Kai設定]をクリックします。



- 2 [Kaiエンジン設定]の[Default XTag(ユーザー名)]にユーザー名を入力し、[Defaultパスワード]にパスワードを入力します。入力後、[保存]をクリックします。



- 3 画面を閉じます。これで次回よりXLink Kaiを起動すると、自動的にログインできるようになります。

STEP 5

PSPと無線LANで接続しましょう



本製品を取り付けたパソコンとPSPを、無線LANで接続します。
あらかじめ使用するゲームソフトをセットしたPSPを用意してください。


PSP側の準備をしましょう

Windows・Mac共通の操作手順です。

! ワイヤレスLANの省電力モードを「切」に設定してください。
[ホーム]→[設定]→[省電力設定]→[ワイヤレスLAN省電力モード]が「入」になっている場合は、あらかじめ「切」に設定を変更しておいてください。



1 確実に接続できるように、距離を近づけて作業します。



2 無線LANの設定をします。

• [ホーム]→[設定]→[ネットワーク設定]を選択し、○ボタンを押します。



• 「アドホックモード」を選択し、○ボタンを押します。



• [1ch]・[6ch]・[11ch]のいずれかを選択し、○ボタンを押します。



3 設定を変更した場合は、○ボタンを押して設定を保存します。



4 PSPのゲームを起動します。オンラインで接続できるように設定します。

• ゲームによって対戦の設定の名称が異なります。「オンライン集会所」「ゲーム部屋を作る」「ゲームに参加する」などの名称があります。詳しくはゲームソフトの説明書をお読みください。

5 ご使用の機種にあわせて、次の説明へ進みます。

- Windowsマシンの場合→「Windowマシンから接続する」へ
- Macの場合→「Macから接続する」へ

Windowsマシンから接続する

ご使用のWindowsにあわせて、このあとの説明をお読みください。


! SSIDについて
「SSID」とは、無線LANで使うワイヤレスネットワーク名です。PSPでは「PSP_」から始まる英数字の組み合わせになっています。

Windows Vistaの場合

1 [スタート]メニュー → [接続先]の順でクリックします。



2 「SSID」を選択し、[接続]をクリックします。




• PSPのSSIDが見つからない場合は、[更新]ボタンをクリックします。

3 [接続します]をクリックします。



4 正しく接続できたかを確認し、[閉じる]をクリックします。



5 「STEP6」へ進みます。


Windows XP/2000の場合

1 クライアントユーティリティを起動します。



• タスクトレイの アイコンを右クリックし、「クライアントユーティリティの起動」をクリックします。

2 「SSID」を選択し、[接続]をクリックします。



• PSPのSSIDが見つからない場合は、[スキャン]をクリックします。

3 タスクトレイで、正しく接続できたかを確認します。



4 確認ができれば、[X]をクリックして画面を閉じます。

5 「STEP6」へ進みます。

Macから接続する

1 STEP3で閉じた「USB無線LANユーティリティ」を開きます。

2 [サイトサーベイ]タブのリストに表示された「SSID」を選択し、[接続]をクリックします。

• PSPの「SSID」が見つからない場合は、[検索]をクリックします。

! 「SSID」とは、無線LANで使うワイヤレスネットワーク名です。PSPでは、「PSP_」から始まる英数字の組み合わせになっています。




① 選択する ② クリック

3 正しく接続できたかを確認します。

• リストの先頭に マークが付きます。

4 確認ができれば、[閉じる]をクリックして画面を閉じます。

5 「STEP6」へ進みます。



ステータスが「接続中」(PSPのSSID)と表示されます。

STEP 6

Windows・Mac共通の作業 協力プレイ、対戦ゲームに参加しましょう



XLink Kaiを使ってPSPの協力プレイや対戦ゲームに参加できるようにします。
アリーナを選択することで、日本中、世界中の人とゲームを楽しめます。

※ゲームに参加する手順は他にもあります。ここではそのうちの一例を使って説明しています。

1 XLink Kaiを起動します。

●Windowsの場合

[スタート]→[(すべての)プログラム]→[XLink Kai]→[Start Kai]を選択します。



●Macの場合

アプリケーションフォルダにある「kaiengine」アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリック

●Windows Vistaでユーザーアカウント制御画面が表示された場合
[許可]をクリックします。

●Windowsファイアウォールの警告画面が表示された場合
[ブロックを解除する]を選択します。

2 ログイン画面で、ユーザー名(KaiTag)とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



●ユーザー名(KaiTag)とパスワードの入力操作を省略することができます
「Configure Kai」に、ユーザー名(KaiTag)とパスワードを登録しておくことで、これらの入力操作を省略することができます。登録方法は、このマニュアルのP2にあるコラム「XLink KaiのKaiTagとパスワードを登録する」をお読みください。

3 [ゲームアリーナ]をクリックします。



4 画面左のアイコンをクリックし、参加するゲームのアリーナを選択します。



5 参加するエリアを決めたら、チャットウィンドウを使ってゲームへの参加または募集をして、目的のアリーナに入ります。



●あらかじめ調べておくと安心です
ゲームごとにアリーナの構成や約束ごと(ローカルルール)が決まっている場合があります。初めてXLink Kaiを使用する場合や、新しいゲームのアリーナに参加する方は、あらかじめインターネットで調べておくと、安心して参加できます。
参考サイト <http://www.xlink-jp.net/>

こんなときには 困ったときにお読みください

PSP、ゲーム、およびXLink Kaiに関する詳細なお問い合わせは、弊社ではサポートいたしかねます。

Q1: 本製品とPSPが無線LANで接続できない。

クライアントユーティリティの「ステータス」にPSPの無線LAN名(SSID)が表示されない。
タスクトレイのクライアントユーティリティのアイコンが赤のままである。

A1: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①本製品を取り付けたパソコンとPSPの距離が長すぎる可能性があります。双方の位置を近づけてみてください。
- ②近くに電子レンジやコードレス電話、またはBluetoothなど、「2.4GHz」帯の電波を使用する機器があると、電波干渉が発生し、正常に接続できない場合があります。周囲にそのような機器があれば、使用を一時中止したり、電源を切ってください。
- ③他の無線機器と、使用するchが重なっていませんか。PSPの場合、1ch・6ch・11chのいずれかを使用します。
- ④本製品のクライアントユーティリティで、「電波OFF(赤色)」になっている場合は、クリックして「電波ON(緑色)」に変更してください。



- ⑤PSPのネットワーク設定は正しいですか。本製品とPSPは、「アドホックモード」で接続します。
- ⑥PSP(ゲーム)側が、オンライン集会所などに入っていますか。「オンライン集会所」「ゲーム部屋を作る」「ゲームに参加する」などに入っていないとネットワークに接続できません(オフライン集会所に入っていると、PSP側からは電波が出ません)。PSP本体の無線ランプが点灯していることを確認して下さい。

Q2: インターネット上の他のユーザが出てこない。

XLink Kai上では他のユーザは見えているが、ゲーム上で出てこない。

A2: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

- ①ウイルスソフトが入っている場合は、XLink Kai のファイアウォールを解除(許可)してください。
- ②Windows Vistaでは、「管理者権限」でログインしていますか、管理者権限でログインしていないと使用できません。
- ③ルータ側の設定で、ポートの「30000番」を「UDP」で開放していますか。ポートが解放されていないとXLink Kaiは使用できない場合があります。
- ④Windowsの場合、本製品のドライバの詳細設定で、「PSP Xlink Mode」が「Disable」のままになっていませんか。「Enable」に変更しないとXLink Kaiを使用できません。Macの場合は、「USB無線LANユーティリティ」の【サイトサーベイ】タブにある「PSP XLink有効」がチェック(☑)されているか確認してください。
- ⑤パソコンに内蔵の無線LAN機能がある場合は、「無効」にしてください。
- ⑥XLink Kaiのユーザー名(XTag)およびパスワードが正しいことを確認してください。

Q3: XLink Kaiが起動しない。アリーナが表示されない。

A3: 次のようなことが考えられますので、確認してください。

本製品を取り付けたパソコンは、有線LANでインターネットに接続できるようになっている必要があります。インターネットに接続できるか確認してください。