

# スイスイセットアップガイド

LDR-CA880AK V01

- LDR-CA880AK
- LDR-CA880AK (B)

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
このスイスイセットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたって  
お守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。別紙の「ソフトウェア活用早見表」  
および、「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてお読みください。

※製品型番末尾に（B）とある場合は、フロントベゼルおよび  
トレイがブラックであることを意味します。その他の仕様など  
につきましては、型番末尾に（B）と無いモデルと全く同じ  
です。本セットアップガイドおよび各説明書内ではこの部分を  
省いてご説明いたします。

## 付属品の確認



「SoftwarePack」CD-ROM



DVD±R/RWユニット 1台



スイスイセットアップガイド 本書



保証書とサービスについて 1枚



取り付け用ネジ 4本



ソフトウェア活用早見表 1枚



保証書/ユーザー登録カード

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込み/DVDビデオの再生を  
行うためのソフトウェアが、含まれています。  
※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。

## Macintoshでご使用の際の注意


このスイスイセットアップガイドでは、Windows環境での使用方法についてご説明させていただいております。Macintoshでご使用の場合は、  
本製品を接続する方法が異なります。

●Macintosh環境でご使用になるには、取り付けを行う前に必ず本製品  
トレイ前部のふたを取り外す必要があります。（取り外しを行わなれば  
トレイがイジェクトされません）また、ジャンパースイッチの設定も、  
Windows環境とは異なります。

Macintosh環境にて本製品をご使用になる場合は、接続を行う前に必ず、  
「SoftwarePack」CD-ROM内の「Macintosh」フォルダを開き、その  
中に保存されている「Mac\_GUIDE」（PDFファイル）をご参照  
ください。

注：本製品にはMacintosh用のソフトウェアは付属しておりません。  
Macintoshにてご使用の場合は別途ご購入いただく必要があります。


## 各部の名称と機能



## セットアップ手順 1～3の順に作業を行ってください。

### 1.ジャンパースイッチの設定


本製品をパソコンに接続する前に、背面のジャンパースイッチで本製品の動作モード（マスタ/スレーブ/ケーブルセレクト）を設定します。  
接続する環境にあわせてマスタ/スレーブ/ケーブルセレクトに設定してください。



注：「ケーブルセレクト」はパソコン本体がこの規格に対応していないと使用できません。そのため、パソコン本体のマニュアルで「ATAPI（E-IDE）機器をケーブルセレクトに設定する」と指定されている場合のみ、この設定にしてください。この設定を行った場合、専用ケーブルを別途用意する必要があります。

### 参考：ジャンパースイッチの設定が分からない場合は…

○一般のパソコンではマザーボードにプライマリとセカンダリの2つのATAPI（E-IDE）コネクタがあります。それぞれのATAPI（E-IDE）コネクタには各2台のATAPI対応機器を接続できますが、どちらのコネクタに接続する場合でも、片方をマスタに設定し、もう片方をスレーブに設定しなければいけません。この設定を行うのがジャンパースイッチです。右の図とご使用のパソコンを見比べて、本製品を「マスタ」に接続するのか、「スレーブ」に接続するのかわ確認してください。




## 2.パソコンへ接続


※ここでご紹介する例は、あくまでも一例です。接続に際しては、パソコンの取扱説明書もご参照ください。

①パソコンとパソコンに接続されている周辺機器の電源をOFFにして、電源コードをコンセントから外してください。


②パソコンのサイドカバー、フロントパネルなどを取り外し、本製品を5インチベイに挿入します。



③下図のように、コネクタ類を接続します。方向をよく確認して、しっかりと接続してください。（異なる向きで無理に接続しようとするとコネクタ部の破損の原因ともなりますので、ご注意ください）



④付属の取り付けネジで、本製品をパソコンに固定し、パソコンのカバーなどを取り付けてください。  
※ケーブルなどを挟み込まないように、ご注意ください。



以上で接続は終了です。パソコンの電源を入れると、マイコンピュータに以下のアイコンが追加されています。



▲Windows XPの場合



▲Windows Me、98SE、2000の場合

※サウンドボードをお持ちの場合は、コネクタの接続時に、必要に応じて本製品の内部オーディオ出力コネクタとサウンドボードのコネクタを接続してください。この接続を行うと、オーディオCDをサウンドボード経由で再生することができます。接続にはサウンドボードのマニュアルで指定されたケーブルをご使用ください。（接続の詳細についてはサウンドボードのマニュアルをご参照ください）

※本製品にはフラットケーブルは付属しておりません。ご使用のパソコンのプライマリのフラットケーブルに、余っているコネクタがなく、セカンダリIDEコネクタにフラットケーブルが付属していない場合は、別売のフラットケーブルをご使用ください。

別売品については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「ハードウェアマニュアル」（PDF）内の「オプション品について」をご参照ください。

## 3.ソフトウェアのインストール

「PowerProducer 2.0 Gold for Logitec」、「PowerDVD 5」についてはインストール中に「CD-key」の入力が必要になります。また、「B'sラクー〜だ！バックアップ」については、インストール中にシリアル番号の入力が必要になります。これらの番号については、別紙の「ソフトウェア活用早見表」裏面右下の部分に記載されている番号を入力してください。

①本製品接続後、Windowsを起動して、付属の「SoftwarePack」CD-ROMを本製品にセットしてください。

②スイスイスタートガイドが起動します。「ソフトウェア」タブを選択し、左側の各ソフトウェアのボタンをクリックしてください。自動的にインストールウィザードが起動します。この後は、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。



ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD±R/RW、CD-R/RWの各メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。


※ソフトウェアの使い方については、別紙「付録：ソフトウェア活用早見表」や「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」等をご参照ください。

## オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルの参照方法は以下のようになっております。


### 1.ハードウェアマニュアルの参照方法

スイスイスタートガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアル参照」ボタンをクリックしてください。



### 2.目的別チュートリアルの参照方法

スイスイスタートガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別チュートリアル参照」ボタンをクリックしてください。



※また、これらのマニュアルは、「ソフトウェア」タブ内の「オンラインマニュアルのインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされ、以後は、「スタート」 - 「プログラム」 (Windows XPでは「全てのプログラム」) - 「Logitec」 - 「LDR-CA880AK」 - と選択して行くと、その先に「ハードウェアマニュアル」と「目的別チュートリアル」が登録されます。

