

スィスイセットアップガイド



LDR-HA883AK V01


●LDR-HA880AK

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
このスィスイセットアップガイドでは、本製品をパソコンに接続する方法についてや、ご使用にあたってお守りいただきたい事項について、ご説明させていただいております。
別紙の「ソフトウェア活用早見表」および、「SoftwarePack」CD-ROM内のオンラインマニュアルとあわせてお読みください。

付属品の確認



'SoftwarePack' CD-ROM



スィスイセットアップガイド 本書



保証書とサービスについて 1枚



DVD-RAM±R/RWユニット 1台



取り付け用ネジ 4本



ソフトウェア活用早見表 1枚



保証書/ユーザー登録カード

※「SoftwarePack」CD-ROMには、本製品を使用してDVD/CDメディアへ書き込み/DVDビデオの再生を行うためのソフトウェアなどが含まれています。

※本製品は精密電子機器です。輸送時には必ず付属の梱包材をご使用ください。



Macintoshでご使用の際の注意


このスィスイセットアップガイドでは、Windows環境での使用方法についてご説明させていただいております。Macintoshでご使用の場合は、本製品を接続する方法が異なります。

●Macintosh環境でご使用になるには、取り付けを行う前に必ず本製品トレイ前部のふたを取り外す必要があります。(取り外しを行わなければトレイがイジェクトされません) また、ジャンパースイッチの設定も、Windows環境とは異なります。

Macintosh環境にて本製品をご使用になる場合は、接続を行う前に必ず、「SoftwarePack」CD-ROM内の「Macintosh」フォルダを開き、その中に保存されている「Mac_GUIDE」(PDFファイル)をご参照ください。

注：本製品にはMacintosh用のソフトウェアは付属していません。Macintoshにてご使用の場合は別途ご購入いただく必要があります。

各部の名称と機能




セットアップ手順

1から3の順に作業を行ってください。

1.ジャンパースイッチの設定

本製品をパソコンに接続する前に、背面のジャンパースイッチで本製品の動作モード（マスタ/スレーブ/ケーブルセレクト）を設定します。接続する環境にあわせてマスタ/スレーブ/ケーブルセレクトに設定してください。




注：「ケーブルセレクト」はパソコン本体がこの規格に対応していないと使用できません。そのため、パソコン本体のマニュアルで「ATAPI (E-IDE) 機器をケーブルセレクトに設定する」と指定されている場合のみ、この設定にしてください。この設定を行った場合、専用ケーブルを別途用意する必要があります。

ジャンパースイッチ
右表のように設定してください。

参考：ジャンパースイッチの設定が分からない場合は…


○一般のパソコンではマザーボードにプライマリとセカンダリの2つのATAPI (E-IDE) コネクタがあります。それぞれのATAPI (E-IDE) コネクタには各2台のATAPI対応機器を接続できますが、どちらのコネクタに接続する場合でも、片方をマスタに設定し、もう片方をスレーブに設定しなければなりません。この設定を行うのがジャンパースイッチです。右の図とご使用のパソコンを見比べて、本製品を「マスタ」に接続するのか、「スレーブ」に接続するのかを確認してください。




2.パソコンへ接続

※ここでご紹介する例は、あくまでも一例です。接続に際しては、パソコンの取扱説明書もご参照ください。


- 1 パソコンとパソコンに接続されている周辺機器の電源をOFFにして、電源コードをコンセントから外してください。
- 2 パソコンのサイドカバー、フロントパネルなどを取り外し、本製品を5インチベイに挿入します。



- 3 下図のように、コネクタ類を接続します。方向をよく確認して、しっかりと接続してください。(異なる向きで無理に接続しようとするとコネクタ部の破損の原因ともなりますので、ご注意ください)



- 4 付属の取り付けネジで、本製品をパソコンに固定し、パソコンのカバーなどを取り付けてください。
※ケーブルなどを挟み込まないように、ご注意ください。



以上で接続は終了です。パソコンの電源を入れると、自動的に本製品がパソコンから認識されます。次にDVD-RAMドライバと、付属ソフトウェアをインストールします。

→「3.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール」へお進みください。

※サウンドボードをお持ちの場合は、コネクタの接続時に、必要に応じて本製品の内部オーディオ出力コネクタとサウンドボードのコネクタを接続してください。この接続を行うと、オーディオCDをサウンドボード経由で再生することができます。接続にはサウンドボードのマニュアルで指定されたケーブルをご使用ください。(接続の詳細についてはサウンドボードのマニュアルをご参照ください)


※本製品にはフラットケーブルは付属していません。ご使用のパソコンのプライマリのフラットケーブルに、余っているコネクタがなく、セカンダリIDEコネクタにフラットケーブルが付属していない場合は、別売のフラットケーブルをご使用ください。

別売品については、「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「ハードウェアマニュアル」(PDF)内の「オプション品について」をご参照ください。


3.DVD-RAMドライバと付属ソフトウェアのインストール

「PowerProducer 2.0 Gold for Logitech」、「PowerDVD 5」についてはインストール中に「CD-key」の入力が必要になります。また、「B'sラクー〜だ! バックアップ」については、インストール中に「シリアル番号」の入力が必要になります。これらの番号については、別紙の「ソフトウェア活用早見表」裏面右下の部分に記載されている番号を入力してください。


- 1 本製品接続後、Windowsを起動して、付属の「Software Pack」CD-ROMを本製品にセットしてください。



- 3 DVD-RAMドライバのインストールウィザードが起動しますので、画面の指示に従いドライバのインストールを行ってください。正しくドライバがインストールされると、マイコンピュータ上に以下のアイコンが登録されます。



- 4 次に「ソフトウェア」タブを選択し、左側の各ソフトウェアのボタンをクリックしてください。自動的にインストールウィザードが起動します。この後は、画面の指示にしたがってインストールを行ってください。



ソフトウェアのインストールが終わったら、本製品を使用して、DVD±R/RW、CD-R/RWの各メディアへの書き込み、DVD/CDの再生ができるようになります。


※ソフトウェアの使い方については、別紙「付録：ソフトウェア活用早見表」や「SoftwarePack」CD-ROMに収録されている「目的別チュートリアル」等をご参照ください。

オンラインマニュアルの参照方法

「SoftwarePack」CD-ROM内には、DVDの活用方法が記載されている「目的別チュートリアル」と、本製品の仕様や取り扱いなどについて説明している「ハードウェアマニュアル」の2つの電子マニュアルが収録されています。電子マニュアルの参照方法は以下ようになっております。

1.ハードウェアマニュアルの参照方法


スィスイスタートガイドの、「接続と確認」タブ内にある、「ハードウェアマニュアル参照」ボタンをクリックしてください。



2.目的別チュートリアルの参照方法

スィスイスタートガイドの、「ソフトウェア」タブ内にある、「目的別チュートリアル参照」ボタンをクリックしてください。

クリック



※また、これらのマニュアルは、「ソフトウェア」タブ内の「オンラインマニュアルのインストール」ボタンをクリックすると、パソコンにインストールされ、以後は、「スタート」-「プログラム」(Windows XPでは「全てのプログラム」)-「Logitech」-「LDR-HA883AK」と選択して行くと、その先に「ハードウェアマニュアル」と「目的別チュートリアル」が登録されます。

