


1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、光磁気ディスクユニットの動作を設定します。



SW1	パソコン本体の設定	SW2	未使用
ON	Macintosh	OFF	固定 *
OFF	Macintosh以外 *		

SW3	パリティの設定	SW4	内部ターミネータ
ON	パリティ無効	ON	ターミネータ無効 *
OFF	パリティ有効 *	OFF	ターミネータ有効

* = 出荷時設定