


## 1.5 スイッチ設定一覧表

本製品背面のディップスイッチは、光磁気ディスクユニットの動作を設定します。



\* = 出荷時設定

SW1	パソコン本体の設定	SW4	内部ターミネータ
ON	Macintosh	ON	ターミネータ無効
OFF	PC-9800シリーズ * DOS/Vパソコン *	OFF	ターミネータ有効 *
SW2/3	未使用		
ON			
OFF	固定 *		

SW2、SW3はOFFのまま変更しないでください。



### ご注意

内部ターミネータは出荷時、「有効」に設定されています。不要に多くのSCSI機器でターミネータを有効にすると、過電流で機器を損傷する場合がありますので、第2章のチェックポイントにしたがって正しく設定してください。