

テレビでネットをつなごう！



地デジ対応テレビのほとんどがネットワーク機能を持っています。ネットにつなげばクイズ番組の回答をしたり、番組中のアンケートに答えられます。テレビによっては「アクトビラ・ビデオ」など自宅で映画が見られるサービスや、ウェブサイトを見ることができます。




何があればいいの？

必須アイテム



インターネット回線

- プロバイダ契約が必要です
- ご自宅のパソコンがインターネットにつながっていれば使えます！



無線LANルータ

- インターネットにテレビとパソコンを同時につなぐために必要です

無線LANルータは かんたん接続の ロジテックがオススメ！

ロジテックのルータなら、パソコンの接続もたった4ステップで簡単です！

業界最短のインターネット接続設定！ ※2009年8月 当社調べ



テレビをかんたんに無線化！

ロジテックのオススメ無線LANコンバータ



5月中旬発売予定

LANケーブルが無線LANに変身！

LAN-PW150N/CV 無線LANコンバータ



5月中旬発売予定

接続設定済みだから、箱から出してつなぐだけ！

LAN-PW150N/CVAP 無線LANコンバータAPセット

親機・子機
2台セット

テレビをネットにつなげるには3つの方法があります

つなぎ方 1 LANケーブルでつなぐ

必要アイテム

LANケーブル

ルータとテレビをつなぐために使います。


テレビとルータの背面にあるコネクタ同士をLANケーブルでつなげば、自動的に接続されます

ケーブルを接続してから電源オン!


テレビとルータが離れた場所にあるときは、長いLANケーブルが必要です。



薄型テレビ



ルータ



モデム/ONUなど



インターネット

接続完了!

※テレビの電源は接続が完了するまでオンにしないでください

つなぎ方 2 無線LANコンバータでつなぐ

必要アイテム

無線LANコンバータ

LANケーブルを無線LANにしてしまう機器です。

テレビとルータが離れた場所でも、無線でつながります。無線の設定はボタンを押すだけでカンタン!

ステップ1

最初にルータとコンバータの設定をします。設定するときは3m以内(目安)の距離で操作してください。

② LAN-PW150N/CVのWPSボタンを押します




LAN-PW150N/CV
コンバータ

3m以内(目安)



ルータ

① ルータのWPSボタンを押します



モデム/ONUなど



インターネット

これでルータとコンバータがつながります


ステップ2

コンバータをテレビのそばに置いてLANケーブルでつなぎます。



薄型テレビ

LAN-PW150N/CVとテレビをLANケーブルで接続




LAN-PW150N/CV
コンバータ

無線通信



ルータ



モデム/ONUなど



インターネット

接続完了!

ロジックのLAN-PW150N/CVAPなら、さらにカンタン!

2台セットで、無線設定済み!
テレビとモデム*につなぐだけ!



薄型テレビ



コンバータ



アクセスポイント



ルータ機能付
モデム/ONUなど



インターネット

※モデムやONUにルータ機能が必要です。ルータ機能が付いているかはプロバイダにお問い合わせください。

VIERA用無線LANアダプタでつなぐ

VIERA VT2シリーズ、V2シリーズ、D2シリーズはオプションの「DY-WL10」を接続することにより、ルータと無線でつなぐことができます。初めてつないだときに設定をしてください。


必要アイテム

**無線LAN
アダプタ**


テレビメーカーによってはテレビを無線LANに対応させるオプションを発売しています。


ステップ1

無線LANアダプタをテレビに接続します。




ステップ2

テレビのメニューで無線LANの設定をします。




1

DY-WL10をつないでテレビの電源を入るとメッセージが表示されます。「はい」を選んでください。




4

自動的に設定が始まります。数分間かかりますので、しばらくお待ちください。




2

「アクセスポイント接続設定」という画面が表示されたら「WPS (プッシュボタン)方式」を選んでください。




5

接続が成功するとこのような画面が表示されます。



3

画面の指示に従ってルータのWPSボタンを押してください。ルータのランプが点滅したら、テレビの決定ボタンを押してください。



接続完了!



インターネット