

テレビでネットをつなごう！



地デジ対応テレビのほとんどがネットワーク機能を持っています。ネットにつなげばクイズ番組の回答をしたり、番組中のアンケートに答えられます。テレビによっては「アクトビラ・ビデオ」など自宅で映画が見られるサービスや、ウェブサイトを見ることができます。




何があればいいの？

必須アイテム



インターネット回線

- プロバイダ契約が必要です
- ご自宅のパソコンがインターネットにつながっていれば使えます！



無線LANルータ

- インターネットにテレビとパソコンを同時に繋ぐために必要です

無線LANルータは かんたん接続の ロジテックがオススメ！

ロジテックのルータなら、パソコンの接続もたった4ステップで簡単です！

業界最短のインターネット接続設定！ ※2009年8月 当社調べ



テレビをかんたんに無線化！

ロジテックのオススメ無線LANコンバータ



5月中旬発売予定

LANケーブルが無線LANに変身！

LAN-PW150N/CV 無線LANコンバータ



5月中旬発売予定

接続設定済みだから、箱から出してつなぐだけ！

LAN-PW150N/CVAP 無線LANコンバータAPセット

親機・子機
2台セット

テレビをネットにつなげるには3つの方法があります

つなぎ方 1 LANケーブルでつなぐ

必要アイテム

LANケーブル

ルータとテレビをつなぐために使います。

テレビとルータの背面にあるコネクタ同士をLANケーブルでつなげば、自動的に接続されます

ケーブルを接続してから電源オン!

テレビとルータが離れた場所にあるときは、長いLANケーブルが必要です。



薄型テレビ



ルータ

モデム/ONUなど



インターネット

接続完了!

※テレビの電源は接続が完了するまでオンにしないでください

つなぎ方 2 無線LANコンバータでつなぐ

必要アイテム

無線LANコンバータ

LANケーブルを無線LANにしてしまう機器です。

テレビとルータが離れた場所でも、無線でつながります。無線の設定はボタンを押すだけでカンタン!

ステップ1

最初にルータとコンバータの設定をします。設定するときは3m以内(目安)の距離で操作してください。


② LAN-PW150N/CVのWPSボタンを押します



LAN-PW150N/CV
コンバータ

3m以内(目安)

① ルータのWPSボタンを押します



ルータ

モデム/ONUなど



インターネット

これでルータとコンバータがつながります


ステップ2

コンバータをテレビのそばに置いてLANケーブルでつなぎます。



薄型テレビ

LAN-PW150N/CVとテレビをLANケーブルで接続




LAN-PW150N/CV
コンバータ

無線通信



ルータ



モデム/ONUなど



インターネット

接続完了!

ロジテックのLAN-PW150N/CVAPなら、さらにカンタン!

2台セットで、無線設定済み!
テレビとモデム*につなぐだけ!




薄型テレビ



コンバータ



アクセスポイント



ルータ機能付
モデム/ONUなど



インターネット

※モデムやONUにルータ機能が必要です。ルータ機能が付いているかはプロバイダにお問い合わせください。

BRAVIA用無線LANアダプタでつなぐ

必要アイテム

無線LAN
アダプタ




テレビメーカーによってはテレビを無線LANに
対応させるオプションを発売しています。

BRAVIA (HX700, HX800, HX900, LX900, NX800, EX900, EX500, EX700各シリーズ) はオプションの「UWA-BR100」を
接続することにより、ルータと無線でつなぐことができます。初めてつないだときに設定をしてください。


ステップ1

無線LANアダプタをテレビに接続します。




ステップ2


テレビのメニューで無線LANの設定をします。




1 UWA-BR100をテレビに接
続して電源を入れ、設定画面
からネットワーク設定を選ん
でください。




6 次にIPアドレスの設定をし
ます。オートを選んでください。




2 無線LAN設定を選びます。




7 「保存・接続診断」を選ん
でください。





3 「WPS (プッシュボタン方式)」
を選んでください。



8 全ての設定が成功するとこ
のような画面が表示されます。



4 画面の指示に従って
ルータのWPSボタ
ンを点滅するまで押し
てください。



5 無線LANが接続されると
このような画面が表示
されます。

